LifeSmart®

DEFED

云防动态感应器 LS203WH


使用说明书 V1.0

产品介绍

LifeSmart 云防动态感应器是一款被动式红外感应器用来探测人体。它可以在检测到人体接近到一定距离后及时向系统报告入侵。警戒距离最远可达12米，探测角度宽至90°。

建议将云防感应器安装到约2.4米的高度，可以获得更好的探测表现。

部件说明




1: 指示灯

2: 探测窗口

3: 电源开关

4: 防拆感应按钮

部件说明



5: 上墙支架

6: 上墙支架固定螺钉孔 *8（需自行钻通）

规格参数

尺寸	100*59.2*67.3mm (含上墙支架) 100*59.2*50mm (仅探测器)
无线通信协议	CoSS
无线通信距离	800m (开放场)
工作温度	-5~45℃
工作湿度	5~90%
红外探测距离	最远12M
红外探测角度	最大90°
材质	ABS+PC
电池规格	CR123A 3V
待机时间	最大7年

配对操作

注意：云防动态感应器需要与 DEFED 云防智慧中心或 LifeSmart 智慧中心配对，才能加入智能控制网络。

1 打开 LifeSmart App，配置好云防智慧中心或者智慧中心后，点击 **“添加新设备”**，选择 **“云防动态感应器”**，进入配对环节；

2 根据 App 提示完成配对操作；

3 如果超时配对不成功，请重复以上步骤。直至配对成功为止。

使用指导

- 云防动态感应器在同一时间只能在一个云防智慧中心或智慧中心下工作。如果云防动态感应器进入到配对模式并被添加到另一个云防智慧中心或智慧中心，它会自动从原来的系统中移除，原系统中的云防动态感应器将会显示为离线状态。
- 云防动态感应器接受红外光来感移动的物体，可以将它安装在入口或走廊来探测入侵。它同时拥有温度感应器，可以在App上显示环境温度。
- DEFED系统布防时，当感应器探测到设定范围内的入侵，将会向App报告，并按照您的设定触发一系列动作。
- 请按照 Lifesmart App的指示来发现其他功能。

声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。我们公司保留在没有任何通知或者提示 的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，我们尽全力在本手册中提供 准确的信息，但是我们并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构 成任何明示或暗示的担保。

如需要获取最新手册，请登录

www.ilifesmart.com

LifeSmart 为杭州行至云气科技有限公司的商标。对于本手册中出现的其他公司的商标、产品标示 及商品名称，有个字权利人拥有。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书 内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

技术支持

技术支持电话

400-886-1911

技术支持微信公众号

iLifeSmart

用户支持邮箱

support@ilifesmart.com

网址

www.ilifesmart.com

制造商: 杭州行至云起科技有限公司

地址: 杭州市萧山区平澜路518号
悦盛国际中心22楼

保修说明

感谢您购买LifeSmart产品。为了保障您的权益，请仔细阅读以下内容：根据国家三包政策规定，本公司的产品保修期为一年（自购买之日起计算，无法核实购买日期的，以出场日期为准）。在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免费保修。客送保修前，您可拨打400-996-1911与我们的售后人员取得联系。

保修说明

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或者损害的；
- 已经超出保修期限的；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理；
- 人为导致产品损害，例如输入不适合电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、电击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或者损坏。

杭州行至云起科技有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。A0