LifeSmart云起

LED调光调色恒压控制器

快速操作指导书 V1.0

产品介绍

LifeSmart LED调光调色恒压控制器可以搭配恒压调光LED灯、灯带，以及直流电源组成完整的调光解决方案。用户可以在LifeSmart App、面板等产品上调节灯光亮度及色温。搭配LifeSmart云起其他产品使用，可以实现智能联动、定时开关等功能。

产品特点

CoSS协议

LifeSmart自研智能家居协议，稳定可靠

调光调色

既能调节亮度，又能调节色温

柔和变化

拒绝突变，亮度柔和变化

定时开关

从早到晚，自主设置最合适的亮度及色温

智能联动

与LifeSmart云起其他产品联动，一键调节“光环境”

产品特点

多端控制

支持用超能面板系列产品、LifeSmart App来控制

行业标准

适配市面上绝大部分恒压调光LED灯及灯带


灵活供电

可根据灯组的实际负载灵活选择合适的供电电源

产品参数

尺寸	88*38*22mm
输入电压	DC 12 - 48V
输出电压	同输入电压
静态功耗	<0.2W
最大负载	6.25A
无线协议	CoSS
无线距离	100米(开放场)
工作温度	-5~ 45°C
工作湿度	5 ~ 90%

接线说明



注意

- 控制器与电源之间的距离应不少于60厘米，以减少信号干扰。
- 若电源具有地线接口，建议连接地线，以减信号干扰。
- 调光灯组的工作电压应与直流电源的输出电压相同。
- 直流电源建议不要长期超过80%负载工作，例如灯组负载为80W时，选择标称100W或以上的电源。

配对操作

LifeSmart LED调光调色恒压控制器需要与智慧中心配对，才能加入到智能控制网络。

① 配置好智慧中心后，将设备接线并正常通电。

② 打开LifeSmart App，选择“**添加新设备**”，在新设备列表中找到“**LED调光调色恒压控制器**”。

③ 按照APP提示完成配对。

保修说明

感谢您购买 LifeSmart 产品。为了保障您的权益，请仔细阅读以下内容：根据国家三包政策规定，本公司的产品保修期为一年（自购买之日起计算，无法核实购买日期的，以出厂日期为准）。在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免费保修。

寄送保修前您可以拨打 400-886-1911 与我们的售后人员取得联系。

注意

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的 产品故障或损害的；
- 已经超出保修期限的；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理；
- 人为导致产品损害，例如输入不合适电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、电击、等导致的 产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

技术支持

- **用户支持邮箱**

  support@ilifesmart.com

- **技术支持电话**

  400-886-1911

- **技术支持微信公众号**

  iLifeSmart

- **网址**

  www.ilifesmart.com



制造商：杭州行至云起科技有限公司

地址：杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际中心22楼

声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。我们公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，我们尽全力在本手册中提供准确的信息，但是我们并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

如需要获取最新手册，请登录 www.ilifesmart.com

声明

LifeSmart 为杭州行至云起科技有限公司的商标。对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

Copyright © 2024 杭州行至云起科技有限公司